

Ajuste de barrera desde unión de tuerca.

1- con la barrera en posición arriba o de abierto.

2- sin retirar el clutch del motor.



3- localizamos la unión de tuerca que nos dará el ajuste necesario de la posición final de apertura.

4/5- aflojamos tuerca de seguridad de posición.

6- aflojadas las tuercas de seguro de posición podemos manipular la unión tipo tuerca para ajustar la barrera. (El movimiento puede ser tanto en dirección de las manecillas del reloj como de forma contraria esto hasta que el brazo se encuentre correctamente en posición de apertura).

7-teniendo el brazo en la posición deseado ajustamos las tuercas de seguridad (4-5).

