



**ADISES**  
Advanced Integrated Security Solutions

# **DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA**

---

## **SOPORTE TÉCNICO**

---

**GUIA DE CONFIGURACION**

CONFIGURACIÓN DE TORNIQUETES

---

**EC-T302 Series**



## ¡Felicidades! Usted ha adquirido un EC-T302 Series de la marca Wejoin






## Consideraciones importantes antes de sacar los equipos de la caja


Lo primero que haremos será identificar el tipo de configuración que utilizaremos

- *Un carril:*






- *Dos carriles o más:*





FLB131A  
FLB132B  
FLB132C  
FLB131D  
FLB131E




*Nota: Un grupo con número par de torniquetes siempre terminara en FLB131D*

*Un grupo impar siempre terminara en FLB131E*





Es importante señalar que en cada configuración de carriles mostrada anteriormente se encuentra un número de parte interno con una letra al final.



Esta letra nos indica el equipo que debemos utilizar y su posición dentro de la configuración; debemos respetar el orden que nos pide el fabricante ya que de no hacerlo podemos tener problemas de comunicación entre los torniquetes y problemas de alineación de solapas.

Esta letra que identifica a los torniquetes se encuentra tanto en la caja de madera del torniquete como en la caja de cartón. Es importante tomar nota de este detalle antes de sacar el torniquete de su caja ya una vez fuera es muy difícil identificarlos.






## Medidas importantes


- Si ya se encuentra hecho el colado del piso donde se ubicará el cuerpo del torniquete, lo más conveniente será perforar el terreno para poder introducir los taquetes de expansión incluidos dentro del barrenado.



- Instalación para multicarriers. (*Integración EC-T302C y EC-T302A/EC-T302E*).  
Para este tipo de instalación, hay que asegurarse de separar los “flaps” y alinearlos, el gabinete 1 tiene que estar alineado con el gabinete 2, pero el gabinete 3 tiene que estar con una diferencia de 26mm en su alineación del gabinete 2 (referencia en la figura.)









- Esquema de las dimensiones del cuerpo del Torniquete y del mecanismo barrera tipo “Flap”.



- Muestra de tipos de instalación. EC-T302A con EC-T302D y EC-T302A con EC-T302C y EC-T302E



Single lane



- Vista Carril doble






## Acceso a panel de conexiones y panel de control

Para acceder a la tableta de conexiones es necesario retirar las puertas frontales. Las llaves que abren estas puertas vienen dentro de la caja de accesorios incluida con el equipo.






Una vez retiradas las puertas tendremos acceso a los diferentes elementos internos que componen el torniquete de solapa






a. El panel de control








## Elementos de panel de control






El panel de control cuenta con un dipswitch para realizar configuraciones en el tiempo de cerrado automático del torniquete de flaps; el cual se detalla a continuación:



b. Pastilla de conexión 110 VAC.





Pastilla.  
Conexión de corriente  
110V






c. Tablilla de conexiones








## II. Instalación de líneas de comunicación.







- Interconexión entre Torniquetes. EC-T302A/EC-T302D con EC-T302C

Panel transmisor




Panel transmisor



Panel receptor

Panel receptor



GND	1	1
GND	2	2
+12V	3	3
+12V	4	4
PL	5	5
HWL	6	6
HWM	7	7
HWR	8	8
PR	9	9
L	10	10
R	11	11
GND	12	12


1	1	GND
2	2	GND
3	3	+12V
4	4	+12V
5	5	PL
6	6	HWL
7	7	HWM
8	8	HWR
9	9	PR
10	10	L
11	11	R
12	12	GND

GND	1	1
GND	2	2
+12V	3	3
+12V	4	4
PL	5	5
HWL	6	6
HWM	7	7
HWR	8	8
PR	9	9
L	10	10
R	11	11
GND	12	12

1	1	GND
2	2	GND
3	3	+12V
4	4	+12V
5	5	PL
6	6	HWL
7	7	HWM
8	8	HWR
9	9	PR
10	10	L
11	11	R
12	12	GND




- Interconexión entre Torniquetes. EC-T302A con EC-T302D







- Interconexión entre Torniquetes. EC-T302L con EC-T302C (Modelos REV.2)



- 8 líneas de conexión  
Nota: “los colores de los cables son demostrativos”



**Esperamos que esta guía  
Te haya sido de utilidad**

**Pero si tienes alguna pregunta  
No dudes en comunicarte a**

## **DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA**

---

## **SOPORTE TÉCNICO**



**SOPORTE TELEFONICO**  
(33) 3620 6627 / 3620 6628  
01-800 090 00 20



**CORREO ELECTRONICO**

[soporte@adises.com.mx](mailto:soporte@adises.com.mx)  
[soportegdl@adises.com.mx](mailto:soportegdl@adises.com.mx)  
[soportemex@adises.com.mx](mailto:soportemex@adises.com.mx)



**SKYPE**

adises\_support  
soporteadisesgdl  
soporteadisesmex